SiriusXM™

LYNX GUÍA RÁPIDA

Radio portátil SirusXM

KIT PARA RADIO | HABILITADA PARA Wi-Fi®

¿Qué hay en la caja?



Radio Lynx

Batería

Cargador USB para viajes



Cable USB



Bolsa para llevar/ paño de limpieza

Botones y controles

Altavoz para audio

Vista de la parte superior de Lynx

Control de volumen
Presione ‹ para bajar o › para subir el volumen del audio.

Botón de encendido/bloqueo/brillo
Presione durante 3 segundos para encender o apagar la Radio, o para encender o apagar el modo avión (solo en el modo portátil), o para configurar el apagado automático de la Radio; presione y suelte para bloquear o desbloquear la pantalla táctil (solo en el modo portátil); presione y suelte para ajustar la configuración de brillo (modo de base para vehículo o para el hogar).

Reproduciendo ahora (Now Playing)
Pulse para ir a la pantalla de Reproduciendo ahora (Now Playing) para ver el contenido que se reproduce en ese momento.

Vista de la parte delantera



Atrás (Back)
Pulse para regresar a la pantalla anterior.

Inicio (Home)
Pulse para volver a la pantalla Inicio.

Pantalla táctil
La pantalla interactiva es sensible al tacto. Pulse los elementos para verlos y seleccionarlos; deslícese para explorar las listas; pulse+mantenga+arrastre barras de deslizamiento, deslizadores y favoritos para moverlos.

Vista del costado

Conexión para auriculares
Conexión para sus propios auriculares o audífonos de botón.

Vista posterior (sin la cubierta posterior)



Compartimento para batería

Ranura para tarjeta microSD
Ranura para tarjeta de memoria microSD™ o microSDHC™ para su música y sus listas de reproducción (se vende por separado).

Carga de la batería

La batería de Lynx puede cargarse usando el cable y cargador USB para viajes o a través del puerto USB de cualquier computadora con el cable USB. También puede cargarse cuando la radio Lynx está en la base para vehículo LV1, la base para hogar LH1 o la base para altavoz portátil BB2 opcionales.

Si está cargando la batería usando una computadora, se recomienda que la radio Lynx esté apagada, o que no esté en algún modo de reproducción de audio, sino no se cargará.

Si la batería está demasiado caliente o demasiado fría como para cargarla, , Lynx le avisará.



Manejo del contenido de la tarjeta de memoria

Si ha instalado una tarjeta de memoria microSD opcional en Lynx, al conectar Lynx a una computadora con el cable USB usted podrá administrar el contenido y las listas de reproducción en esa tarjeta de memoria.

Al conectar Lynx a la computadora, la tarjeta de memoria será reconocida como un dispositivo de almacenamiento extraíble. Podrá copiar sus listas de reproducción .m3u y canciones personales a su tarjeta de memoria y administrarlas.

Vista posterior (sin la cubierta posterior)



Instale la batería y realice el recorrido

¡Comencemos a descubrir Lynx!



a. Retire la cubierta posterior
Dé vuelta la radio Lynx y sujétela en la mano con firmeza. Con la otra mano, coloque la uña en la ranura al costado de la radio Lynx y desplácela hacia el costado izquierdo. Empuje con la uña para retirar la cubierta posterior.



b. Instale la batería en la radio Lynx
Instale la batería dentro del compartimento correspondiente y vuelva a colocar la cubierta posterior. (Si la batería no está instalada, la radio Lynx no se encenderá).
Deberá cargar la batería pronto. Consulte **Charging the Battery** que aparece en el reverso.

c. Encienda la radio Lynx
Si la radio Lynx no se encendió automáticamente cuando se instaló la batería, presione el botón **Power** que está en la parte superior de la radio durante 3 segundos para encenderla.

d. Establezca la zona horaria
Pulse **Change timezone** y elija su zona horaria.

e. Realice el recorrido
Adelante, realice el recorrido. Es la forma fácil y divertida de conocer las funciones de Lynx. Pulse **Take the tour** con el dedo y comience a descubrir Lynx. Pulse cada tema para descubrir Lynx. Cuando haya completado el recorrido, pulse **Back** ⮌. Puede realizar el recorrido nuevamente en otro momento: **Home** ⌂ **+** › **+ Settings** ⚙ **+ Application Tour**.


SiriusXM
Would you like to take a quick tour of Lynx?
Take the tour
No thanks
The tour will be available in the settings menu if you want to view it later.

Puede encontrar más detalles acerca de Lynx en la Guía del usuario de Lynx pulsando **User Guide & FAQs** en el menú **Ajustes (Settings)** ⚙.

Luego, suscriba su radio Lynx y así podrá comenzar a disfrutar la Radio SiriusXM.

Suscriba Lynx a SiriusXM

Lynx le permite conectarse a la Radio satelital SiriusXM, la Radio por Internet SiriusXM, o ambas. Conectarse con ambos servicios le brinda la experiencia completa, la cual le permite acceder a todas las funciones que Lynx tiene para ofrecer. Ya sea que usted esté en su casa, en su vehículo*, caminando o trotando, o dentro del alcance de una red de Wi-Fi, siempre tendrá una variedad de contenido SiriusXM disponible. Recuerde que puede suscribirse a ambos servicios al mismo tiempo llamando al **1-866-635-2349**.

Suscríbase a la Radio satelital SiriusXM

Si la radio Lynx tiene una base para vehículo LV1 o una base para el hogar LH1 con la antena para el interior y el exterior del hogar conectada, se le indicará que se suscriba a la Radio satelital. Asegúrese de haber instalado la base según las instrucciones que se incluyen en el kit y de que se encuentra en la pantalla de Activación (Activation). Si está usando una base para vehículo, mantenga su vehículo estacionado donde tenga una visión despejada del cielo durante todo el proceso de activación. Antes de suscribirse, asegúrese de leer la **Información legal importante** que aparece en el panel en el reverso.

Siga las instrucciones en la pantalla para suscribirse.




Activating Radio...
Once your radio receives the activation signal, you will have access to all your channels.
Keep your radio turned on until you receive a message stating your subscription has been updated.
Close

a. Para suscribirse a la Radio Satelital SiriusXM, necesitará la Identificación de la Radio que puede encontrarse:

- en la pantalla de **Activación (Activation)**
- al sintonizar el canal 0
- en una etiqueta en la parte inferior de la caja de regalo; o
- en la etiqueta dentro de la cubierta posterior de Lynx

La identificación de la Radio no incluye las letras I, O, S o F.

b. Lynx debería estar mostrando la pantalla de **Activación (Activation)**. Para suscribirse:

- **Por teléfono:** llame al **1-866-635-2349**
- **En línea:** visite **www.siriusxm.com/activatenow**

c. La activación normalmente demora de 10 a 15 minutos después de haber completado el proceso de suscripción, pero puede demorar hasta una hora. Le recomendamos que mantenga su Radio encendida y en la base hasta suscribirse. Una vez suscrito, podrá sintonizar los canales de su plan de suscripción.

Suscriba Lynx a SiriusXM (continuación)

Suscríbase/conéctese a la Radio por Internet SiriusXM

Para suscribirse a la Radio por Internet (o conectarse si ya está suscrito), primero deberá establecer una conexión por Internet de Wi-Fi. Asegúrese de estar en un lugar donde haya conexión de Wi-Fi disponible. Si la red de Wi-Fi está protegida, deberá conocer la contraseña o clave. Antes de suscribirse, asegúrese de leer la **Información legal importante** que aparece en el panel en el reverso.

a. Si la radio Lynx está apagada, presione el botón de **Encendido (Power)** que está en la parte superior de Lynx durante 3 segundos para encenderla. Si se le solicita que establezca la zona horaria, establezca su zona horaria local. Si se le indica que realice el recorrido, pulse **No, gracias (No thanks)**.

b. Conéctese a su red de Wi-Fi. Pulse **Inicio (Home)** + **>** + **Ajustes (Settings)** + **Wi-Fi & Bluetooth** + **Ajustes Wi-Fi (Wi-Fi Settings)** + **Wi-Fi activado/desactivado (Wi-Fi On/Off)** para activar Wi-Fi. Lynx buscará y detectará las redes de Wi-Fi dentro del alcance y las mostrará en **redes Wi-Fi (Wi-Fi networks)**.



c. Busque el nombre de su red de Wi-Fi en la lista y púlselo. Si la red está protegida, se le indicará que ingrese la contraseña. Pulse **Listo (Done)** y luego **Conectar (Connect)**.

d. Pulse **Atrás (Back)** y luego **Continuar (Continue)**. Si ya está suscrito a la Radio por Internet SiriusXM, ingrese su nombre de usuario y contraseña y pulse **Iniciar sesión y escuchar ahora (Login & Listen Now)**.

Si aún no está suscrito a la Radio por Internet SiriusXM, pulse **Suscribirse ahora (Subscribe Now)** y siga las instrucciones para suscribirse. Para suscribirse:

- **Por teléfono:** llame al **1-866-635-2349**
- **En línea:** visite **www.siriusxm.com/activatenow**

e. Cuando se haya suscrito y haya obtenido su nombre de usuario y contraseña para la Radio por Internet, pulse **Continuar (Continue)**. Pulse el área a la derecha de **Nombre de usuario (Username)** para mostrar el teclado en la pantalla. Ingrese su nombre de usuario y luego pulse **Siguiente (Next)** e ingrese su contraseña. Pulse **Listo (Done)** y luego **Iniciar sesión y escuchar ahora (Login & Listen Now)**.

*Para escuchar Radio satelital en su vehículo, deberá comprar el kit para vehículo LV1.

Audio



Para escuchar la radio Lynx a través del altavoz incorporado, conecte sus propios audífonos o auriculares a la conexión para auriculares o utilice ***Bluetooth***®. La conexión ***Bluetooth*** de Lynx es compatible con los dispositivos de transmisión de audio estéreo (perfil A2DP). Lynx no es compatible con el Perfil manos libres (Hands Free Profile, HFP), usado generalmente para una conexión ***Bluetooth*** a un teléfono celular.

CONSEJO: Si Lynx se encuentra en el modo **avión,** Wi-Fi y ***Bluetooth*** se apagarán. Revise y asegúrese de que Lynx no esté en modo avión al presionar el botón de **Encendido (Power)**.

Pareo y conexión entre un dispositivo con Bluetooth y Lynx

Para poder utilizar un dispositivo con ***Bluetooth*** para el audio, necesitará parearlo y conectarlo con Lynx. Deberá saber cómo colocar su dispositivo con ***Bluetooth*** en el modo detectable (discoverable), y es posible que también necesite la contraseña de dicho dispositivo ***Bluetooth***. Siga estos pasos:

a. Pulse **Inicio (Home)**, pulse **>**, pulse **Bluetooth**.

b. En el menú de los **dispositivos con Bluetooth (Bluetooth Devices),** si la opción **Bluetooth activado/desactivado (Bluetooth On/Off)** no tiene una marca de verificación, **púlsela** para encenderla. Aparecerá una marca de verificación en la casilla a la derecha una vez que ***Bluetooth*** esté encendido.

c. Si es necesario, consulte las instrucciones de su dispositivo ***Bluetooth***. Coloque su dispositivo en el modo detectable/de pareo (discoverable/pairing) de ***Bluetooth***.

d. Desde el menú de **dispositivos con Bluetooth (Bluetooth Devices),** pulse **Buscar dispositivos (Scan for Devices)**. Espere un momento para que Lynx busque los dispositivos con ***Bluetooth***. Si Lynx encontró su dispositivo, su nombre aparecerá debajo de la lista de **dispositivos con Bluetooth (Bluetooth devices)**.

e. Pulse el nombre de su dispositivo ***Bluetooth*** en el menú y Lynx intentará parearse con el dispositivo. (Es posible que se le indique que ingrese la contraseña de su dispositivo. En ese caso, ingrésela). Si el pareo tiene éxito, se mostrará el mensaje de **Pareado pero no conectado (Paired but not connected)** debajo del nombre de su dispositivo con ***Bluetooth***.

f. Pulse el nombre de su dispositivo con ***Bluetooth*** nuevamente y Lynx se conectará a él. Si tiene éxito, aparecerá el mensaje **Conectado a (Connected to)**... debajo del nombre de su dispositivo con ***Bluetooth***. Ahora debería poder escuchar la reproducción del audio de SiriusXM a través de su dispositivo con ***Bluetooth***.

Uso de Lynx

Veamos algunas de las pantallas que usted verá cuando navegue por Lynx. El símbolo MORE significa que encontrará información más detallada en otra descripción de la pantalla, así que continúe leyendo. Esta sección sigue en el reverso.

Inicio (Home)

En la pantalla de Inicio (Home), puede elegir qué desea hacer con Lynx: escuchar Radio satelital o por Internet, escuchar el contenido de Mi biblioteca (My Library), buscar un programa, conectarse a un dispositivo con *Bluetooth,* cambiar los ajustes, o abrir un navegador de Internet.

Pulse ‹ › o deslice la pantalla para navegar hacia la izquierda o la derecha. Pulse un ícono para seleccionarlo.

CONSEJO:



Cuando la pantalla se apaga, presione el botón de **Encendido (Power)** y deslice la llave hasta la cerradura para desbloquearla.

Satelital (Satellite). Escuche la radio Lynx cuando está en una base para vehículo LV1, en una base para hogar LH1 o en una base para altavoz portátil BB2 que tiene la antena para el interior y el exterior del hogar conectada.

Internet. Escuche la radio Lynx cuando está conectada a una red de Wi-Fi con acceso a Internet. MORE

Mi biblioteca (My Library). Acceda a grabaciones, repeticiones de Radio (Radio Replays), y a su contenido de música personal. MORE

Programas y A pedido (Shows & On Demand). Es una guía de programas de SiriusXM, que usted puede explorar para buscar contenido, y su colección personal de programas (Mis Programas [My Shows]). MORE

Conectar (Connect). Acceda a una lista de dispositivos con *Bluetooth* disponibles con los que se puede parear y conectar.

Ajustes (Settings). Establezca y cambie las configuraciones de Lynx. MORE

Navegador (Browser). Navegador de Internet. (Se requiere de una conexión de Wi-Fi).

Íconos de la radio y Mi biblioteca (Radio & My Library Icons):

No disponible

Disponible

Modo de Reproduciendo ahora (Now Playing)

Uso de Lynx (continuación)

Reproduciendo ahora

En la pantalla de Reproduciendo ahora (Now Playing), usted puede ver la reproducción en curso, cambiar canales, pausar y reproducir, obtener más información y acceder a los favoritos.

Pantalla Reproduciendo ahora (Now Playing) de la Radio Satelital

Pantalla Reproduciendo ahora (Now Playing) de la Radio por Internet

Arrastre la barra de **Mis favoritos (My Favorites)** hacia arriba o hacia abajo para mostrar u ocultar favoritos. Deslice la pantalla para ver Variedad (Spectrum).

Barra de estado:

- Intensidad de la señal de Wi-Fi
- Intensidad de la señal satelital
- Bluetooth desconectado/ conectado
- Estado de la batería
- El modo avión (Airplane mode) está activado
  Apaga la radio satelital, Wi-Fi, & *Bluetooth*

Variedad (Spectrum). Muestra una tarjeta preliminar para cada canal con la información detallada del canal. MORE

Número de canal y logotipo (Channel Number and Logo). Pulse el número del canal para ingresar un número de canal y sintonizarlo directamente.

Lista de canales (Channel List). Muestra una lista de canales y el contenido que se reproduce en ese momento para cada uno. MORE

Material gráfico del canal/álbum (Album/Channel Art). Muestra la tapa del álbum de la canción que se reproduce en ese momento (cuando está disponible) o el logotipo del canal, cuando se escucha la Radio por Internet.

Pausa y reproducción (Pause and Replay). Puede pausar, retroceder y reproducir la Radio satelital o la Radio por Internet SiriusXM en vivo. MORE

Panel de acción (Action Panel). Obtenga más información acerca del canal, el programa o el artista, y encuentre canales similares. Configure alarmas de programas o deportes para futuros eventos. Para la Radio por Internet, use Start Now para escuchar un programa de las últimas cinco horas.

Exploración de sintonización (Tune Scan). Reproduce unos segundos de audio de los canales de música preferidos que se muestran en la pantalla de Reproduciendo ahora (Now Playing).

Tránsito y tiempo (Traffic & Weather) o Saltar (Jump). Obtenga los informes del tránsito y el tiempo de las principales ciudades (solo por Radio Satelital), o configure la opción de saltar al canal que estaba escuchando anteriormente.

Páginas de canales favoritos (Favorite Channel Pages). Son los canales que usted guardó como favoritos. Deslícese a la izquierda o a la derecha para seleccionar una página de canal favorito (hasta cinco páginas seleccionables). La página seleccionada se muestra resaltada.

Páginas de canales favoritos destacados (Featured Favorite Channel Pages). Grupos de canales creados por el Departamento de Programación de SiriusXM que se guardan como favoritos (hasta 5 páginas seleccionables). La página seleccionada se muestra resaltada.

Combinación de sintonizaciones (Tune Mix). Pulse para reproducir canciones de sus canales de música favoritos en la pantalla Reproduciendo ahora (Now Playing), en un formato de tipo aleatorio. (Solo para Radio Satelital (Satellite Radio)).

Canales favoritos (Favorite Channels). Pulse para sintonizar un favorito guardado o pulse **+** para agregar el canal actual como canal favorito. Pulse+mantenga+arrastre para reordenar, reemplazar o eliminar favoritos.

Uso de Lynx (continuación)

Variedad (Spectrum)

En Variedad (Spectrum), se muestra la vista previa de cada canal, de ese modo usted puede explorar otros canales mientras continúa escuchando el canal actualmente sintonizado. Deslice la pantalla de Reproduciendo ahora (Now Playing) para ver la Variedad (Spectrum).



Pulse ‹ › para navegar hacia la izquierda o la derecha. También deslice la pantalla o arrastre el deslizador. Pulse la tarjeta para sintonizar el canal.

Sort: **Clasificación (Sort)**. Clasifique los canales por número de canal (predeterminado), por orden alfabético usando el nombre del canal o por categoría.

Filter: **Filtro (Filter)**. Filtre los canales para mostrar todos, o solo los canales de las categorías que a usted le interesan o simplemente sus canales favoritos.

Canales anteriores/siguientes. Muestra los canales anteriores y siguientes. Los canales favoritos aparecen como barras más claras.

Reproduciendo ahora. El canal que se muestra se está reproduciendo en ese momento.

Deslizador. Pulse+mantenga+arrastre para navegar rápidamente por los canales.

Lista de canales (Channel List)

La Lista de canales (Channel List) le permite ver y sintonizar canales en un formato de lista que se puede clasificar.



Deslice la pantalla para explorar. Pulse el canal para sintonizarlo.

Sort: **Clasificación (Sort)**. Clasifique los canales por número de canal (predeterminado), por orden alfabético usando el nombre del canal o por categoría.

Filter: **Filtro (Filter)**. Filtre los canales para mostrar todos, o solo los canales de las categorías que a usted le interesan o simplemente sus canales favoritos.

Deslizador. Pulse, o pulse+mantenga+arrastre, para navegar rápidamente por la lista de canales.

Reproduciendo ahora. Este canal se está reproduciendo ahora.

Uso de Lynx (continuación)

Mi biblioteca (My Library)

Mi biblioteca (My Library) incluye sus grabaciones, contenido almacenado en Repeticiones de Radio (Radio Replays), y contenido de uso personal.

Pulse un elemento para seleccionarlo.

Tarjeta de memoria microSD. Las canciones personales se almacenan en una tarjeta de memoria microSDHC o microSD (que se vende por separado).

Mis programas grabados (My Recorded Shows). Programas que ha grabado con la grabación programada.

Mis canales grabados (My Recorded Channels). Canales que ha grabado con la grabación programada o en bloques.

Repeticiones de Radio (Radio Replays). Incluye el contenido que Lynx guardó automáticamente de sus canales favoritos, mientras usted escuchaba la Radio satelital. Guarde sus canales favoritos y active las Repeticiones de Radio (Radio Replays).

Mi música (My Music). Son sus canciones personales que copió en una tarjeta de memoria microSD opcional.

Mis listas de reproducción (My Playlists). Son sus listas de reproducción personales que copió en una tarjeta de memoria microSD opcional.

Programas y A pedido (Shows & On Demand)

Show Finder es una guía de programas de SiriusXM que usted puede explorar y donde puede buscar contenido para escuchar.

Pulse un elemento para seleccionarlo.

A pedido (On Demand). Busque y escuche programas que han salido previamente al aire en la Radio por Internet SiriusXM.

Mis programas (My Shows). Programas que ha agregado, y programas y acontecimientos deportivos para los que tiene alertas y grabaciones.

Buscar programas (Search Shows). Busque programas introduciendo el nombre del mismo.

Programas destacados (Highlighted Shows). Descubra los programas que SiriusXM ha destacado.

Programas por canal (Shows by Channel). Busque programas por canal. Puede clasificar y filtrar canales por categoría para personalizar los resultados.

Programas por categoría (Shows by Category). Busque programas por categoría, por ejemplo: pop, rock, hip-hop/ritmos y blues (R&B), etc.

Programas por nombre (Shows by Name). Busque programas por su nombre. Puede filtrar los nombres de programas para personalizar los resultados.

CONSEJO: Seleccione **Internet en vivo (Live Internet)** o **Satelital en vivo (Live Satellite)** para obtener la guía de programas deseada.

Ajustes (Settings)

En Ajustes (Settings), usted puede ver, configurar, administrar y ajustar el funcionamiento de Lynx.



Pulse un elemento para seleccionarlo.

Mi cuenta (My Account). Muestra el número de identificación de la Radio, su estado de suscripción a SiriusXM, el estado de conexión de la Radio por Internet y una opción para cerrar la sesión de la Radio por Internet.

Wi-Fi & y Bluetooth. Configure y administre las conexiones de Wi-Fi y ***Bluetooth***. También administre el modo avión.

Mi contenido (My Content). Active/desactive el Inicio de sintonización (Tune Start), las Repeticiones de radio (Radio Replays), los Favoritos destacados (Featured Favorites) y Mostrar alertas (Show Alerts). Configure y administre Avisos de juegos (Game Alerts) y Tránsito y Clima/Saltar (Traffic & Weather/Jump). Seleccione canales para bloquear/desbloquear los controles parentales (Parental Controls), y canales para ocultar/mostrar.

Pantalla, audio y encendido (Dis play, Audio & Power). Ajuste las configuraciones para modo portátil, modos de base para el hogar (Home Dock), base para vehículo (Vehicle Dock) y base de altavoz portátil (Portable Speaker Dock) como brillo (Brightness), bloqueo de pantalla (Display lock), tiempo de espera de la pantalla (Display timeout), nivel de audio (Audio level), apagado automático (Auto off) y transmisor de FM (FM transmitter).

Sonidos del sistema (System Sounds). Configure y ajuste los niveles de audio de los sonidos que produce Lynx, y administre las respuestas de la pantalla táctil.

Hora (Time). Configure el huso horario y el formato de la hora 12/24. La hora real se establecerá automáticamente cuando Lynx se conecte a la Radio satelital o a la Radio por Internet SiriusXM.

Acerca de Lynx (About Lynx). Muestra el número de identificación de la Radio, el estado de actualización del sistema, el estado de la conexión (incluida la intensidad de la señal satelital y terrestre y el estado de conexión de Wi-Fi), el uso de la batería, el uso de la memoria (incluida la opción de formatear la tarjeta microSD), la información del dispositivo (incluidas las direcciones de control de acceso al medio [MAC] y protocolo de Internet [IP]), cómo renombrar la base para el hogar con Bluetooth, e información legal.

Restablecer y borrar (Reset & Erase). Restablezca Lynx a las configuraciones de fábrica y deshaga todos los cambios de configuraciones y ajustes que se hayan realizado. También seleccione y borre todo el contenido de Repeticiones de Radio (Radio Replays). (No borra el contenido personal de la tarjeta de memoria microSD opcional).

Recorrido por la aplicación (Application Tour). Permite realizar un recorrido interactivo por las funciones de Lynx.

El Modo de demostración (Demo Mode). Coloca a Lynx en un modo de demostración automático. (Presione **Inicio [Home]** para salir).

Guía del usuario y preguntas frecuentes (User Guide & FAQs). Acceda a la Guía del usuario (User Guide) para Lynx y a una lista de preguntas frecuentes acerca de Lynx.

Uso de Lynx (continuación)

Pausa y reproducción

En Pausa y reproducción (Pause and Replay), usted puede pausar, retroceder y reproducir la Radio satelital o por Internet.

Pulse la barra de **Mis favoritos (My Favorites)** para mostrar u ocultar favoritos.

Para todos los canales de música, cuando escuche Radio por Internet o Repeticiones de Radio (Radio Replays), programas/canales de música grabados y programas a pedido, estará limitado a retroceder una vez y a saltear cinco canciones por hora. En su mayoría, los demás canales no tienen restricciones. Lynx le avisará cuando haya llegado al límite.

La **lista** se puede desactivar para algunos contenidos.

La **Radio satelital** tiene una capacidad de reproducción de 60 minutos como máximo.

La **Radio por Internet** tiene una capacidad de reproducción de 5 horas como máximo.

Pausa. Pausa la reproducción del canal e ingresa en el modo de pausa y reproducción.

Reproducción. Reanuda la reproducción del canal.

Retroceder. Retrocede el contenido de reproducción para que pueda escuchar lo que desea otra vez. Pulse para retroceder hasta el principio de una canción o de un segmento de un programa.

Avance rápido. Avanza a través del contenido de reproducción hasta alcanzar la radio satelital o por Internet en vivo. Pulse para avanzar hacia la siguiente canción o segmento del programa.

Lista. Muestra la lista de Start Now. Puede seleccionar contenido de la lista para reproducir.

En vivo. Finaliza el modo de pausa y reproducción, y reanuda la radio satelital o por Internet en vivo.

4:21:37 -39:23 **Línea temporal de transmisión**. Muestra el estado del modo de pausa y reproducción.

4:21:37 **Tiempo de reproducción transcurrido respecto del punto actual de reproducción.** La cantidad de contenido de reproducción que puede retroceder.

Punto actual de reproducción. Muestra el punto actual de reproducción en el contenido de reproducción. Para algunos contenidos, puede pulsar+mantener+arrastrar el punto actual de reproducción.

-39:23 **Tiempo para radio en vivo**. La cantidad de tiempo que queda para alcanzar la radio satelital o por Internet en vivo; puede avanzar más rápido hasta alcanzarla.

Especificaciones

Lynx Radio

Dimensiones:	4.4 pulg (ancho) x 2.5 pulg (alto) x 0.44 pulg (profundidad) 112 mm (ancho) x 63 mm (alto) x 11 mm (profundidad)
Peso:	4.8 oz (136 g) (con la batería)
Conector de audio:	1/8 pulg (3.5 mm) hembra
Conector de la antena:	SMB macho
Temperatura de funcionamiento:	-4 ºF a +122 ºF (-20 ºC a +50 ºC)
Temperatura de carga de la batería:	32 ºF a 113 ºF (0 ºC a 45 ºC)

Codecs compatibles para archivos de audio

Formatos:	AAC LC, AAC LTP, HE-AAC v1, HE-AAC v2 (.3gp, .mp4, .m4a), MP3 CBR y MP3 VBR (.mp3)

Información legal importante

El hardware y la suscripción se venden por separado. Se aplica un cargo de activación, otros cargos e impuestos. **El servicio se renovará automáticamente por períodos adicionales de la misma duración que el plan que usted elija, en el paquete de suscripción que usted elija (que puede ser diferente del paquete que llegó con la radio) y, automáticamente, se facturará a las tarifas vigentes en cada renovación, hasta que nos llame al 1-866-635-2349 para cancelarlo. Para conocer los términos completos del Acuerdo de Clientes, visite www.siriusxm.com.** Todas las tarifas y la programación están sujetas a cambio. Nuestro servicio de satélite está disponible solamente para las personas de, al menos, 18 años de edad en los 48 estados contiguos de los Estados Unidos de América y en DC. Nuestro servicio de satélite Sirius también está disponible en PR (con limitaciones de cobertura). Nuestro servicio de radio por Internet está disponible en toda nuestra área de servicio de satélite, y también en AK y HI. Ciertos canales no están disponibles en nuestro servicio de radio por Internet ni en los dispositivos móviles.

Este producto contiene productos químicos que el estado de California reconoce como causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

©2013 Sirius XM Radio Inc. Sirius, XM y todas las marcas y logotipos relacionados son marcas comerciales de Sirius XM Radio Inc. El logotipo de microSD y microSDHC es una marca comercial de SD-3C, LLC. La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y todo uso de dichas marcas por Sirius XM Radio Inc se realiza bajo licencia. TouchSense® Technology con licencia de Immersion Corporation. Immersion TouchSense 2000 y las bibliotecas con efecto táctil pueden estar cubiertos por una o más de las siguientes patentes estadounidenses: 6147674, 7039866, 6169540, 6697086, 7027032, 6300936, 7168042, 6285351, 6131097, 6374255, 7191191, 6424356, 6750877, 7091948 y 7280095. Patentes adicionales en trámite. El software de compresión de voz AMBE® incluido en este producto está protegido por los derechos de propiedad intelectual que incluyen derechos de patente, derechos de autor y secretos comerciales de Digital Voice Systems, Inc. El logotipo CERTIFICADO Wi-Fi (Wi-Fi CERTIFIED) es una marca de certificación de Wi-Fi Alliance. “Wi-Fi” es una marca comercial de Wi-Fi Alliance. Las marcas comerciales y los derechos de autor de la Major League Baseball se usan con permiso de Major League Baseball Properties, Inc. Visite el sitio Web oficial en MLB.com. Para obtener actualizaciones, visite www.siriusxm.com/channellineup. Todas las demás marcas y logotipos son propiedad de sus respectivos dueños. Todos los derechos reservados.

Sirius XM Radio Inc.
1221 Avenue of the Americas
New York, NY 10020

siriusxm.com

1.866.635.2349

© 2013 Sirius XM Radio Inc.

Lynx QSG SP 130108a